



C.P. 16 – 162, 062510 – BUCUREȘTI
tel. 021.4113617, fax 021.4114280

e-mail. office@matrixrom.ro, www.matrixrom.ro

Elemente de tribologie

Capitolul 1. Introducere

Capitolul 2. Contactul cuplelor de frecare

Capitolul 3. Regimuri de frecare si de ungere

Capitolul 4. Materiale si sisteme de ungere

Capitolul 5. Uzarea